

Boom'N

MP3 Player + USB Flash Storage Disk

Le Manuel De l'Utilisateur

Version 1.0

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Caractéristiques du Produit

- Dossiers d'acoustique de soutiens MP3
- Glisser & déposer directement les fichiers musique
- A 5 types d'égaliseur pré-réglé
- Sans pilote pour Windows ME/ 2000/ XP

Spécifications

- Modalités de lecture : Mode circulaire et mode aperçu
- Stockage : Pilote nécessaire seulement pour Windows 98
- Interface : compatible USB 1.1
- Pile : 1 x pile alcaline AAA
- Ecouteurs : Ecouteurs stéréo
- Rapport signal/bruit : 90dB
- Puissance de sortie : 5mW + 5mW
- Distorsion fréquence : 20Hz – 20KHz

Configuration minimum requise

- Microsoft Windows® 98 / 98se / ME / 2000 / XP
- Un port USB Disponible
- Un lecteur de CD-ROM est indispensable à l'installation du Driver (Win 98 / 98se)

Illustration du Produit



Guide d'utilisation

- **Mise en marche, Lecture et Arrêt**

Pour mettre en marche, appuyer sur le bouton de mise en marche et la DEL s'allume. Appuyer sur le bouton Fonction vers l'intérieur pour démarrer la lecture. Pour mettre en arrêt, appuyer et tenir appuyé le bouton Fonction vers l'intérieur jusqu'à ce que la DEL soit éteinte.

- **Arrêt momentané d'une plage**

Pendant la lecture, appuyer sur le bouton Fonction vers l'intérieur pour faire une pause. Appuyer là-dessus encore une fois pour continuer la lecture.

- **Plage précédente/suivante**

Pousser le bouton Fonction en haut ou en bas pour lire la plage suivante ou précédente.

- **Réglage du volume**

Pousser et tenir appuyé le bouton Fonction en haut ou en bas pendant la lecture pour hausser ou baisser le volume.

- **Répéter**

Appuyer sur le bouton Répéter Une pour répéter la plage courante. Pour annuler cette fonction, appuyer là-dessus encore une fois.

- **Egaliseur (EQ)**

Appuyer sur le bouton Egaliseur pour commuer sur l'égaliseur pré-réglé suivant. Il y a 5 types d'égaliseurs pré-réglés.

Installation du pilote

- **Procédure d'installation pour Windows 98 / 98se**

1. **NE PAS** connecter **Boom'N** à l'ordinateur.
2. Introduire le pilote du CD ROM et une fenêtre contextuelle Boom'N MP3 surgit. Cliquer sur "Install Win98 Driver" pour installer le pilote. S'il n'y a aucune fenêtre contextuelle à lancement automatique, aller à et cliquer sur "X:\INSTALL\Install.exe" (X: représente la lettre du pilote du CD-ROM).
3. Après le démarrage, connecter **Boom'N** au port USB de l'ordinateur et le pilote nécessaire sera installé automatiquement.
4. Une nouvelle icône "Removable Disk" (Disque amovible) apparaît dans "My Computer".

- **Procédure d'installation pour Windows Me / 2000 / XP**

1. Windows Me / 2000 / XP a déjà le pilote incorporé.
2. Connecter **Boom'N** au port USB de l'ordinateur.
3. L'ordinateur détecte automatiquement **Boom'N** et installe le pilote nécessaire.
4. Après l'installation, l'icône "Removable Disk" (Disque amovible) apparaît dans "My Computer".

Transfert des fichiers

1. Connecter **Boom'N** au port USB de l'ordinateur et la DEL s'allume.
2. Aller à "My Computer" et cliquer sur "Removable Disk" pour **Boom'N**.
3. Glisser-déposer les fichiers dans **Boom'N**. La DEL clignote pendant le transfert des fichiers. Ne pas enlever **Boom'N** avant que la DEL soit éteinte.
4. Il est possible également de transférer des données de **Boom'N** vers l'ordinateur. La DEL clignote pendant le transfert des fichiers. Ne pas enlever **Boom'N** avant que la DEL soit éteinte.
5. Puisque **Boom'N** peut fonctionner comme un disque USB de stockage à mémorisation instantanée, il est possible de créer des dossiers et de stocker des fichiers dans n'importe quel format.

**** Notes Importantes ****

- Il est possible de formater **Boom'N** but mais toutes les données seront effacées.
- **Boom'N** supporte la lecture des fichiers MP3 seulement dans le Répertoire racine.
- Les plages sont lues dans l'ordre du transfert. Si une plage est effacée, la plage transférée après elle prend sa place.
- Si la pile est faible, le lecteur s'arrête automatiquement. Il faut remplacer la pile.