

Boom'N

MP3 Player + USB Flash Storage Disk

Handbuch Des Benutzers

Version 1.0

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Produkt Merkmale

- Unterstützungs-MP3 Audioakten
- Direkte Drag & Drop Musik Dateien
- Mit 5 verschiedenen voreingestellten Equalizern
- Ohne Treiber in Windows ME/ 2000/ XP

Spezifikationen

- Playback Anwendungen : Dauerschleife und Vorschau Modus
- Datei Ablagen : Treiber wird nur bei Windows 98 gebraucht
- Schnittstelle : USB 1.1 konform
- Batterie : 1 AAA große Alkali Batterie
- Kopfhörer : Stereo Kopfhörer
- Signal to noise ratio : 90dB
- Power output : 5mW + 5mW
- Frequenz Bereich : 20Hz – 20KHz

Mindest-Systemanforderungen

- Microsoft Windows 98 / 98se / Me / 2000 / XP
- Ein freier USB-Port
- CD-ROM Laufwerk für Driver-Installation (Windows 98 / 98se)

Produkt Illustration



1. USB Stecker
2. Equalizer (EQ) Taste
3. Taste für einmalige Wiederholung
4. Power-an Taste
5. Batteriefach
6. Kopfhörer Stecker
7. LED
8. Funktions Taste
(nach oben, unten, innen)
9. Aufnahme-Schutz Schalter /
Sperr-Schalter

Bedienungs-Anleitung

- **Power-an, Playback und Power-aus**

Zum Anstellen die Power-an-Taste drücken und die LED leuchtet auf. Drücken Sie die Funktionstaste nach innen um mit dem Spielen zu beginnen. Zum Abstellen halten Sie die Funktionstaste nach innen gedrückt, bis die LED erlischt.

- **Einen Track anhalten**

Während dem Playback drücken Sie die Funktionstaste nach innen um anzuhalten. Wenn Sie nochmals drücken, wird weitergespielt.

- **Track Vor und Zurück**

Die Funktionstaste nach oben oder nach unten bewegen, um den nächsten oder vorhergehenden Track zu spielen.

- **Lautstärke Regelung**

Bewegen Sie die Funktionstaste während dem Playback nach oben oder nach unten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

- **Wiederholung**

Taste für einmalige Wiederholung drücken, um den laufenden Track zu wiederholen. Erneut drücken, wenn Sie die Wiederholungs-Funktion beenden möchten.

- **Equalizer (EQ)**

Drücken Sie die Equalizer Taste, um zu dem nächsten voreingestellten Equalizer zu wechseln. Es gibt 5 verschieden voreingestellte Equalizer.

Treiber Installation

- **Installierungsvorgang für Win 98 / 98se**

1. **Boom'N NICHT** mit dem Computer verbinden.
2. Legen sie die CD in das CD-ROM Fach und ein **Boom'N** MP3 Fenster erscheint. Klicken Sie auf "Install Win98 Driver" (Installierung von Win98 Treiber) um den Treiber zu installieren. Sollte das Fenster nicht automatisch erscheinen, gehen Sie zu und klicken Sie auf: „X:\INSTALL\Install.exe“ (X steht für den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerkes).
3. Nach dem Start verbinden Sie **Boom'N** mit dem USB Port des Computers und der notwendige Treiber wird automatisch installiert.
4. In Ihrem „Arbeitsplatz“ Ordner werden Sie ein neues „Enferntbarer Disk“ Ikon sehen.

- **Installierungsvorgang für Windows Me / 2000 / XP**

1. Windows Me / 2000 / XP verfügt bereits über einen eingebauten Treiber.
2. Verbinden Sie Boom'N mit dem Computer.
3. Der Computer erkennt Boom'N automatisch und installiert den notwendigen Treiber.
4. Nach der Installation werden Sie das „Entfernbarer Disk“ Ikon in Ihrem Arbeitsplatz Ordner sehen.

Datei Transfer

1. Verbinden Sie Boom'N mit dem USB Port des Computers und die LED leuchtet auf.
2. Gehen Sie zu „Arbeitsplatz“ und klicken Sie auf „Entfernbarer Disk“ für Boom'N.
3. Drag und Drop die Dateien in Boom'N. Die LED blinkt während dem Datei Transfer. Die Verbindung mit Boom'N nicht unterbrechen, bis die LED aufgehört hat zu blinken.
4. Sie können auch Daten von Boom'N auf Ihren Computer transferieren. Die LED blinkt während dem Datei Transfer. Die Verbindung mit Boom'N nicht unterbrechen, bis die LED aufgehört hat zu blinken.
5. Da Boom'N auch als USB Flash Speicher arbeitet, können Sie Dateien und Ablagen erstellen und sie in jedem beliebigen Format speichern.

**** Wichtige Anmerkungen ****

- Sie können Boom'N formatieren, doch werden dabei alle Daten gelöscht.
- Boom N' spielt MP3 Dateien nur aus dem Hauptverzeichnis.
- Tracks werden in der Reihe abgespielt, wie sie transferiert wurden. Wird ein Track gelöscht, so nimmt der nächste transferierte Track seinen Platz ein.
- Ist der Batteriestand zu niedrig, stellt sich das Gerät automatisch ab. Sie müssen dann eine neue Batterie laden.