

Boom'N

MP3 Player + USB Flash Storage Disk

Manuale Dell'Utente

Version 1.0

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Caratteristiche del prodotto

- Lime dell'audio di sostegni MP3
- Prendi & sposta diretto di file musicali
- Con 5 tipi di equalizzazione preimpostata
- Non necessita di Driver con Windows ME/ 2000/ XP

Specifiche

- Metodi di riascolto : Modalità circolare e modalità anteprima
- Immagazzinamento dati : Solo Windows 98 necessita di driver
- Interfaccia : USB 1.1
- Batteria : 1 x batteria alcalina tipo AAA
- Cuffia : Cuffia stereo
- Relazione tra segnale e rumore : 90 dB
- Uscita di alimentazione : 5mW + 5mW
- Frequenza di risposta : 20Hz-20KHz

Requisiti Minimi di sistema

- Si raccomanda Microsoft Windows 98 / 98se / Me / 2000 / XP
- Una porta USB libera
- Drive CD per installazione del programma (Windows 98 / 98se)

Illustrazione del prodotto



1. Presa USB
2. Tasto Equalizzatore (EQ)
3. Tasto ripeti una
4. Tasto accensione
5. Scomparto batteria
6. Presa cuffia
7. Luce LED
8. Tasto funzioni (su, giù, in dentro)
9. Tasto protezione scrittura / Tasto Hold

Guida all'uso

- **Accensione, Riascolto e spegnimento**

Per accendere, premere il tasto accensione e la luce LED si accenderà. Premere il tasto funzioni verso l'interno per cominciare l'ascolto. Per spegnere l'unità premere e tenere premuto il tasto Funzioni verso l'interno fino a quando la luce LED non si spegne.

- **Mettere in pausa un brano**

Durante il riascolto premere il tasto Funzioni verso l'interno per mettere in pausa. Premerlo di nuovo per continuare l'ascolto.

- **Brano precedente/successivo**

Muovere il tasto Funzioni verso su o verso giù per sentire il brano successivo o quello precedente.

- **Controllo volume**

Muovere e tenere premuto il tasto Funzioni verso su o verso giù per alzare o abbassare il volume durante l'ascolto.

- **Ripeti**

Premere il tasto Ripeti per ripetere il brano che si sta ascoltando. Premerlo di nuovo per disattivare la funzione.

- **Equalizzatore (EQ)**

Premere il tasto Equalizzatore per modificare l'equalizzazione preselezionata. Ci sono 5 tipi diversi di equalizzazione.

Installazione del driver

- **Procedure di installazione per Windows 98/98se**

1. **NON** collegare **Boom'N** al computer.
2. Inserire il CD ROM e la finestra di Boom'N MP3 si aprirà. Cliccare su "Install Win98 Driver" (Installare il driver Windows 98/98se) per installare il driver. Se la finestra non si aprirà in automatico, andare su "X:\INSTALL\Install.exe" (X rappresenta dove è localizzato il drive CD ROM).
3. Dopo aver cominciato l'operazione, collegare **Boom'N** al computer attraverso la porta USB. Il driver necessario si installerà automaticamente.
4. Quando l'operazione sarà terminata si potrà trovare una nuova icona denominata "Removable Disk" all'interno di "Risorse di computer".

- **Procedure di installazione per Windows Me/2000/XP**

1. Windows Me / 2000 / XP dispongono già del driver necessario.
2. Collegare **Boom'N** al computer attraverso la porta USB.
3. Il computer installerà automaticamente il driver necessario.
4. Dopo l'installazione si potrà trovare una nuova icona denominata "Removable Disk" all'interno di "Risorse di computer".

Trasferimento di files

1. Collegare **Boom'N** al computer attraverso la porta USB. La luce LED si accenderà.
2. Andare su Risorse di computer e cliccare su "Removable Disk (disco amovibile).
3. Prendere i file e portarli su **Boom'N**; la luce LED lampeggerà durante il trasferimento. Non scollegare **Boom'N** fino a quando la luce LED non terminerà di lampeggiare.
4. È inoltre possibile trasferire file da **Boom'N** al computer. Anche in questo caso la luce LED lampeggerà durante il trasferimento. Non scollegare **Boom'N** fino a quando la luce LED non terminerà di lampeggiare.
5. **Boom'N** funziona come disco di Storage USB Flash e pertanto permette di creare e immagazzinare file in qualsiasi formato.

**** Note Importanti ****

- È possibile formattare **Boom'N** ma tutti i dati saranno cancellati.
- **Boom'N** è compatibile solo con file MP3 in **Directory ROOT**.
- I brani vengono proposti secondo l'ordine in cui vengono trasferiti. Se un brano viene cancellato il brano successivo ne prenderà il posto nella scaletta.
- Quando la batteria è scarica, **Boom'N** si spegnerà automaticamente. Sarà necessario inserire una nuova batteria.