

Boom'N

MP3 Player + USB Flash Storage Disk

Manual Do Usuário

Version 1.0

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Funcionalidades do Produto

- Limas do áudio das sustentações MP3
- Arraste os seus ficheiros de musica
- Equalizador com 5 Modos Pré-Definidos
- Não necessita de Drivers no caso do Windows ME/ 2000/ XP

Especificações

- Modos de Leitura : Modo circular ou de previsão
- Armazenamento de dados : Só necessita de drivers no Windows 98
- Interface : Compatível com a norma USB 1.1
- Pilhas : 1 pilha Alcalina (tamanho AAA)
- Auscultadores : Estéreo
- Nível de Ruído : 90dB
- Potência : 5mW + 5mW
- Frequência : 20Hz – 20KHz

Requisitos Mínimos do Sistema

- Recomenda-se o uso em ambiente Microsoft Windows® 98 / 98se / Me / 2000 / XP
- Uma Entrada USB Disponível
- A drive do CD ROM será necessária para a instalação do programa (Windows 98 / 98se)

Ilustração do Produto



1. Ficha USB
2. Botão do Equalizador (EQ)
3. Botão Repetir Uma
4. Botão Ligar
5. Compartimento das Pilhas
6. Entrada para Auscultadores
7. Indicador LED
8. Botão de Função (Para: cima, baixo ou dentro)
9. Botão para Protecção de Escrita / Botão de Travagem ('Hold')

Instruções de Utilização

- **Ligar, Leitura e Desligar**

Para ligar, pressione o Botão Ligar e o indicador LED acende. Pressione o Botão de Função para dentro para dar início à leitura. Para desligar, pressione durante alguns segundos o Botão de Função até que o indicador LED se desligue.

- **Pausar a Leitura de uma Faixa**

Durante a leitura, pressione o Botão de Função. Volte a pressionar o mesmo botão para continuar a leitura.

- **Saltar ou Recuar uma Faixa**

Mova o Botão de Função para cima ou para baixo, de modo a ler a faixa anterior ou a próxima respectivamente.

- **Controlo do Volume**

Mova o Botão de Função para cima ou para baixo e deixe nessa posição para poder aumentar ou diminuir o volume.

- **Repetir**

Pressione o Botão Repetir Uma para repetir a faixa que estiver a ser lida. Para cancelar essa funcionalidade, pressione novamente o mesmo botão.

- **Equalizador (EQ)**

Pressione o Botão Equalizador para seleccionar o próximo modo pré-definido. Existem 5 modos de equalizador pré-definidos.

Instalação dos Drivers

- **Procedimento para Windows 98 / 98se**

1. **NÃO** ligue o **Boom'N** ao seu computador.
2. Coloque o CD com os drivers no CD-ROM do seu computador. Aparece uma janela do Boom'N MP3 no seu monitor. Clique em "Install Win98 Driver" para instalar os drivers. Se por acaso não aparecer janela nenhuma, execute o ficheiro "X:\INSTALL\Install.exe" (X: representa a drive do seu CD-ROM).
3. De seguida, ligue o **Boom'N** à entrada USB do seu computador e os drivers irão ser instalados automaticamente.
4. Aparecerá um novo item "Disco Removível" no "O Meu Computador".

- **Procedimento para Windows Me / 2000 / XP**

1. O Windows Me / 2000 / XP já traz os drivers incluídos.
2. Ligue o **Boom'N** à entrada USB do seu computador.
3. O computador irá automaticamente detectar o **Boom'N** e instalará os drivers.
4. Depois da instalação, aparecerá um novo item “Disco Removível” no “O Meu Computador”.

Transferência de Ficheiros

1. Ligue o **Boom'N** ao seu computador na porta USB e o indicador LED acende.
2. Vá a “O Meu Computador” e clique em “Disco Removível” para aceder ao **Boom'N**.
3. Arraste os ficheiros para dentro da pasta do **Boom'N**. O indicador LED pisca durante a transferência dos ficheiros. Não desligue o **Boom'N** do computador até que o indicador LED deixe de piscar.
4. Poderá também transferir ficheiros do **Boom'N** para o seu computador. O indicador LED pisca durante a transferência dos ficheiros. Não desligue o **Boom'N** do computador até que o indicador LED deixe de piscar.
5. O **Boom'N** funciona como um Disco USB de memória Flash. Poderá criar pastas e armazenar ficheiros em qualquer formato.

**** Notas Importantes ****

- Poderá formatar o seu **Boom'N**, mas todos os dados serão perdidos.
- O **Boom'N** apenas suporta a leitura de ficheiros MP3 se estes estiverem no **Directório Principal**.
- As faixas são lidas pela ordem que são transferidas. Se uma faixa é apagada, a próxima faixa tomará o seu lugar.
- Quando o nível da bateria está baixo, o aparelho desliga-se automaticamente. Terá de substituir por uma pilha nova.