

# ***Boom'N***

## **MP3 Player + USB Flash Storage Disk**

# ***Manual Del Usuario***

Version 1.0

### **Disclaimer**

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

### **Trademark Acknowledgments**

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

### **Copyright**

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

## Carcaterísticas del Producto

- Archivos del audio de las ayudas MP3
- Agarra y Tira (Drag & Drop) archivos de música directo
- Con 5-tipos de Ecuilizador Pre-definidos
- Sin manejador en Windows ME/ 2000/ XP

## Especificaciones

- Métodos de reproducción : Modos circular y muestra
- Almacenamiento de datos : Manejador es necesario sólo en Windows 98
- Interfase : Compatible con USB 1.1
- Batería : 1 x batería alcalina tamaño AAA
- Audífono : Audífono Estereo
- Razón señal a ruido : 90dB
- Potencia de salida : 5mW + 5mW
- Respuesta de frecuencia : 20Hz – 20KHz

## Requisitos mínimos del Sistema

- Se recomienda utilizar Microsoft Windows® 98 / 98se / Me / 2000 / XP.
- Un Puerto USB disponible
- Unidad de CD-ROM requerido para la instalación. (Windows 98 / 98se)

## Ilustración del Producto



1. Conector USB
2. Botón Ecuilizador (EQ)
3. Botón Repetir Una
4. Botón de Encendido
5. Caja de Baterías
6. Conector Audífono
7. LED
8. Botón de Función (arriba, abajo, adentro)
9. Switch de Proteger-Escritura / Switch de Detener

## **Guía de Operación**

- **Encender, Reproducir y Apagar**

Para encender, oprima Botón de Encendido y el LED enciende. Oprimir Botón de Función hacia adentro para empezar a reproducir. Para apagar, oprima y mantenga oprimido Botón de Función hasta que el LED se apague.

- **Pausar una Canción**

Al estar reproduciendo, oprima el Botón de Función para hacer una pausa. Oprima nuevamente para continuar reproduciendo.

- **Regresar / Avanzar Canción**

Empujar el Botón de Función hacia arriba ó hacia abajo para reproducir la canción siguiente ó previa respectivamente.

- **Control de Volumen**

Empuje y sostenga el Botón de Función hacia arriba ó abajo al reproducir para aumentar ó disminuir el volumen.

- **Repetir**

Oprimir el Botón Repetir Una para repetir la canción actual. Para cancelar la función de repetir, oprímalo nuevamente.

- **Ecuador (EQ)**

Oprima el Botón de Ecuador para cambiar al siguiente ecualizado pre-programado. Hay 5-tipos de ecualizador pre-programados.

## **Instalación del Manejador**

- **Procedimiento de instalación para Windows 98 / 98se**

1. **NO** conecte **Boom'N** a la computadora.
2. Inserte el CD ROM del manejador y una ventana Boom'N MP3 se abrirá. Oprima "Instalar Manejador Win98" ("Install Win98 Driver") para instalar manejador. Si no se abre automáticamente la ventana de auto-corrido, vaya a y haga click en "X:\INSTALL\Install.exe" (X: representa la letra de su unidad de CD-ROM).
3. Después de empezar, conecte **Boom'N** al puerto USB de la computadora y se instalará automáticamente el manejador necesario.
4. Verá un ícono nuevo "Disco Removible" ("Removable Disk") en "Mi Computadora" ("My Computer").

- **Procedimiento de Instalación para Windows Me / 2000 / XP**

1. Windows Me / 2000 / XP ya tienen el manejador integrado.
2. Conecte **Boom'N** al puerto USB de la computadora.
3. La computadora automáticamente detecta **Boom'N** e instala manejador necesario.
4. Después de instalar, verá un icono nuevo "Disco Removable" ("Removable Disk") en "Mi Computadora" ("My Computer").

## **Transfiriendo Archivos**

1. Conecte **Boom'N** al puerto USB de la computadora y el LED enciende.
2. Vaya a "Mi Computadora" ("My Computer") y haga click en "Disco Removable" ("Removable Disk") para **Boom'N**.
3. Agarre y tire (drag and drop) archivos en **Boom'N**. El LED parpadea durante transferencia de archivos. No retire **Boom'N** hasta que el LED deje de parpadear.
4. También puede transferir datos del **Boom'N** a su computadora. El LED parpadea durante transferencia de archivos. No retire **Boom'N** hasta que el LED deje de parpadear.
5. Como **Boom'N** trabaja como un Disco USB Flash de Almacenamiento, puede crear folders y almacenar archivos en cualquier formato.

## **\*\* Notas Importantes \*\***

- Puede formatear **Boom'N** pero todos los datos serán borrados.
- **Boom'N** sólo soporta reproducir archivos MP3 en el **Directorio RAIZ (ROOT Directory)**.
- Las canciones son reproducidas en el orden que son transferidas. Si una canción es borrada, la siguiente canción que es transferida toma su lugar.
- Cuando el nivel de la batería es muy bajo, se apagará automáticamente. Debe de reemplazar una batería nueva.