

Boom'N Pro

**MP3 Player
+
USB Flash Storage Disk**

Le Manuel De l'Utilisateur

Version 1.0

Survol et Remerciements

Merci d'avoir acheté le lecteur de MP3 **Boom 'N Pro** + le Disque Flash de Stockage USB. C'est un lecteur de musique qui supporte les types de fichier audio MP3 et WMA. Il offre également une fonction d'enregistrement vocale en temps réel. Avec l'égalisateur pré-réglé il est possible d'écouter les chansons favorites avec des bruitages différents. Il est possible de l'utiliser en tant que Disque Flash de Stockage en transférant des données et des fichiers de l'ordinateur par une connexion USB.

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Caractéristiques du Produit

- Supporte les types de fichier audio MP3 et WMA
- Glisse et lâche directement les fichiers
- A fonction d'enregistrement vocale
- A afficheur ACL éclairé d'arrière
- A égaliseur préréglé (Normal, Rock, Jazz, Classique & Pop)
- Sans pilote pour Windows © ME / 2000 / XP

Spécifications

- Méthodes de playback : Mode circulaire et mode de prévision
- Affichage d'affichage à cristaux liquides : Lumière arrière avec le Pixel 96x32
- Enregistrement de voix : 5 heures 64M et 10 heures sur 128M de l'enregistrement de voix de haute qualité
- Stockage de données : Le conducteur est nécessaire seulement sur Windows 98
- Interface : USB 1.1 conforme
- Batterie : 1 AAA accumulateur alcalin pendant 12 heures de temps de playback
- Écouteur : Écouteur intégré unique avec la courroie de cou
- Rapport de signal-bruit : 90dB
- Rendement de puissance : 5mW + 5mW
- Réponse en fréquence : 20Hz – 20KHz

Contenu de l'emballage

- 1 **Boom 'N Pro** MP3 Player
- 1 écouteur de courroie de cou
- 1 AAA size Accumulateur alcalin
- 1 USB câble de prolongation
- Un CD-ROM incluant le logiciel d'application et le pilote
- Le Manuel De l'Utilisateur

Configuration minimum requise

- Microsoft Windows® 98 / 98se / ME / 2000 / XP
- Un port USB Disponible
- Un lecteur de CD-ROM est indispensable à l'installation du Driver (Win 98 / 98se)

Illustration du produit



1. Jack femelle de connexion USB
2. Afficheur ACL
3. Commande du Volume (+ & -)
4. Jack de casque
5. Bouton Mise en marche / Lecture / Arrêt
6. Microphone
7. Bouton Enregistrement vocal / A-B
8. Manette à Fonctions (en haut, en bas, vers l'intérieur)
9. Bouton de blocage
10. Compartiment à piles

Guide d'utilisation

A. Mise en marche

- **Mise en marche / Arrêt et Lecture**

Introduire la pile et connecter la casque. Appuyer et tenir appuyé ►/|| pour quelques secondes jusqu'à ce que l'ACL s'allume. Appuyer sur ►/|| encore une fois pour commencer la lecture de musique. Pour arrêter, appuyer et tenir appuyé ►/|| jusqu'à ce que "Shut Down (Fermeture définitive)" soit allumé.

- **Mettre en pause une plage**

Pendant la lecture, appuyer sur ►/|| pour pause. Appuyer encore une fois pour continuer la lecture.

- **Plage précédente / suivante**

Actionner la manette à fonctions en haut ou en bas pour lire la plage suivante ou précédente.

- **Avance rapide / Rebobinage**

Déplacer et tenir appuyé la manette à fonctions en haut ou en bas pour avance rapide ou rebobinage.




- **Commande du Volume**

Appuyer sur + pour augmenter ou sur - pour baisser le volume.



- **Blocage des fonctions**

Suivre la flèche pour glisser le bouton HOLD (Blocage) pour bloquer tous les boutons.

- **Répéter une section de plage continuellement**

Appuyer sur  pendant la lecture d'une plage pour marquer le début de la section (A). Appuyer sur  encore une fois pour indiquer la fin de la section (B). La section marquée sera répétée continuellement (A→B). Pour annuler l'opération, appuyer encore une fois sur  et la lecture va continuer depuis la fin de la section marquée (B).

- **Enregistrement vocal**

Pour commencer l'enregistrement vocal, appuyer et tenir appuyé  jusqu'à ce que "REC" soit allumé. Appuyer encore une fois sur  pour arrêter l'enregistrement vocal. La plage de l'enregistrement sera sauvegardée automatiquement comme fichier nouveau WAV. Il est possible de lire cette plage en appuyant sur ►/||.

B. Accès au menu

1. Menu de langues

Appuyer et tenir appuyé la manette à fonctions vers l'intérieur pour quelques instants pour entrer dans le Menu de langues. Actionner la manette à fonctions pour sélectionner Anglais ou Chinois Simplifié et appuyer sur ►/|| pour confirmer la sélection. Pour en sortir, appuyer la manette à fonctions vers l'intérieur encore une fois.

2. Menu de Fonctions

Appuyer sur la manette à fonctions vers l'intérieur une fois pour entrer dans le Menu de Fonctions. Actionner la manette à fonctions pour sélectionner les fonctions suivantes et appuyer sur ►/|| pour confirmer ou entrer dans la sélection. Pour sortir, appuyer la manette à fonctions vers l'intérieur encore une fois.

MUSIC → VOICE → EQ (Equalizer) → REPEAT → DELETE → DELETE ALL → PREVIEW → CONTRAST → MEMORY → BACKLIGHT → SHUTDOWN

- **MUSIC (Musique)**

Lit des fichiers de musique MP3 et WMA.

- **VOICE (Enregistrement vocal)**

Lit fichiers audio WAV et enregistrements vocaux.

- **EQ (Equalizer) (Egaliseur)**

Actionner la manette à fonctions pour sélectionner le type EQ désiré.
ROCK → JAZZ → CLASSIC (CLASSIQUE) → POP → NORMAL

- **REPEAT (Répéter)**

Actionner la manette à fonctions pour sélectionner une des fonctions suivantes.

~ ONE : répétition consécutive de la plage courante

~ ALL : répétition consécutive de toutes les plages

~ SHUFFLE : lecture aléatoire des plages

~ REP SHUFFLE : lecture aléatoire des plages et répétition consécutive de toutes les
plages

~ NORMAL : lecture des plages en ordre

- **DELETE (Effacer)**

Actionner la manette à fonctions pour sélectionner le fichier qu'on veut effacer. Appuyer sur ►/|| pour confirmer.

- **DELETE ALL (Tout effacer)**

Pour effacer tous les fichiers, appuyer sur ►/|| pour confirmer.

- **PREVIEW (Préaudition)**

Les premières dix secondes de chaque plage seront lues une à une pour offrir une préaudition des titres.

- **CONTRAST (Contraste)**

Régler les Contraste de l'afficheur ACL en déplaçant la manette à fonctions et appuyer sur ►/||.

- **MEMORY (Mémoire)**

Affiche la mémoire totale et la mémoire disponible.

- **BACKLIGHT (Eclairage arrière)**

Actionner la manette à fonctions pour régler le temps d'extinction après le fonctionnement.

5 secs → 10 secs → Toujours allumé → Désactiver

- **SHUT DOWN (Arrêt définitif)**

Actionner la manette à fonctions pour régler l'arrêt définitif automatique.

1 min → 2 mins → 5 mins → 10 mins → Désactiver

**** Avis Importants ****

Si le lecteur ne fonctionne pas proprement, sortir et introduire de nouveau la pile pour le restaurer.

Installation du pilote

- **Procédure d'installation sous Windows 98 / 98se**

1. Ne reliez pas **Boom'N Pro** à l'ordinateur
2. Insérez le CD-ROM et exécutez **SETUP**. Après procédure d'installation, REMETTEZ EN MARCHÉ l'ordinateur
3. Reliez **Boom'N Pro** à l'ordinateur au câble fourni d'USB et mise en marche
4. L'ordinateur va détecter automatiquement le **Boom'N Pro** et installera le pilote requis.
5. Après l'installation, vous trouverez l'icône "Removable Disk" (Disque amovible) sous "My Computer" (Mon ordinateur).

- **Désinstallation sous Windows 98 / 98se**

1. Allez à Start → SigmaTel MSCN Audio Player → Uninstall
2. Suivez les étapes d'écran pour enlever le conducteur à partir de l'ordinateur.

- **Procédure d'installation sur Windows Me / 2000 / XP**

1. Windows Me / 2000 / XP sont déjà munis d'un pilote intégré.
2. Reliez **Boom'N Pro** à l'ordinateur au câble fourni d'USB et mise en marche
3. L'ordinateur va détecter automatiquement le **Boom'N Pro** et installera le pilote requis.
4. Après l'installation, vous trouverez l'icône "Removable Disk" (Disque amovible) sous "My Computer" (Mon ordinateur).

Transfert des fichiers

1. Connecter **Boom'N Pro** à l'ordinateur par le câble USB fourni et mettre en marche. Apparaît "READY" (Prêt) sur l'afficheur ACL.
2. Aller à "My Computer" et cliquer sur "Removable Disk" (Disque amovible) pour **Boom'N Pro**.
3. Glisser et lâcher les fichiers dans **Boom'N Pro**. "WRITING" (Ecriture) va clignoter sur l'afficheur ACL pendant le transfert. Ne pas supprimer **Boom'N Pro** avant la fin du transfert de données.
4. Il est possible également de transférer des données de **Boom'N Pro** à l'ordinateur. "READING" (Lecture) va clignoter sur l'afficheur ACL pendant le transfert. Ne pas supprimer **Boom'N Pro** avant la fin du transfert de données.
5. Puisque **Boom'N Pro** peut fonctionner en tant que Disque Flash de Stockage USB, il est possible de créer de fichiers et de stocker des fichiers de tout format.

**** Avis Importants ****

- Il est possible de formater **Boom'N Pro** mais toutes les données seront effacées. Cliquer sur Start → SigmaTel MSCN Audio Player → MSCN Format
- Il est possible de trouver un fichier pré-installé "VOICE" et des fichiers "SETTINGS.DAT" si le lecteur est acheté de la fabrique. Le dossier VOICE est pour le stockage des fichiers à enregistrements WAV. "SETTINGS.DAT" a le rôle de sauvegarder l'option de configuration de menu. Il est possible d'effacer les deux par Efface ou pendant le processus de formatage. Ils seront recréés automatiquement après.
- **Boom'N Pro** supporte seulement des fichiers MP3 et WAV dans le Répertoire principal (ROOT Directory).
- Les plages sont lues dans l'ordre du transfert. Si une plage est effacée, la prochaine plage transférée prend sa place.