

Boom'N Pro

**MP3 Player
+
USB Flash Storage Disk**

Manuale Dell'Utente

Version 1.0

Presentazione e riconoscimenti

Vi ringraziamo per aver acquistato **Boom'N Pro** MP3 Player + USB Flash Storage Disk, music player che supporta file audio MP3 e WMA e dispone della funzione di registrazione dal vivo. Con l'equalizzatore pre-programmato, potrete ascoltare le vostre canzoni preferite utilizzando diversi effetti sonori. Si può inoltre utilizzare come Flash Storage Disk per immagazzinare dati e files e trasferirli poi sul proprio computer attraverso una connessione USB.

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Caratteristiche del prodotto

- Supporta file audio MP3 e WMA
- Funzione di Prendi e molla per files
- Funzione di registrazione voce
- Display LCD con luce
- Equalizzatore pre-programmato (Normale, Rock, Jazz, Classica e Pop)
- Non necessita di driver su Windows © ME / 2000 / XP

Specifiche

- Modo di playback methods : Circular e modo di previsione
- Luce del LCD display : Back con il pixel 96x32
- Esprima recording : 5 ore su 64M e 10 ore su 128M della registrazione di voce di alta qualità
- I dati storage : Driver sono necessari soltanto su Windows 98
- Interface : USB 1.1 compliant
- Batteria di Battery : 1 AAA accumulatore alcalino per 12 ore di tempo di playback
- Headset : Headset integrato unico con la cinghia del collo
- Rapporto di segnale/disturbo : 90dB
- Alimentazione output : 5mW + 5mW
- Frequenza response : 20Hz – 20KHz

Contenuto della confezione

- 1 **Boom'N Pro** MP3 Player
- 1 trasduttore auricolare della cinghia del collo
- 1 AAA Accumulatore alcalino
- 1 USB cavo di estensione
- 1 CD-ROM CD-ROM driver
- Manuale Dell'Utente

Requisiti Minimi di sistema

- Si raccomanda Microsoft Windows 98 / 98se / Me / 2000 / XP
- Una porta USB libera
- Drive CD per installazione del programma (Windows 98 / 98se)

Immagine del prodotto



1. Presa di connessione USB
2. Display LCD
3. Controllo Volume (+ e -)
4. Presa cuffie
5. Tasto Alimentazione / Play / Stop
6. Microfono
7. Registrazione voce / Tasto A-B
8. Levetta funzioni (su, giù, in dentro)
9. Tasto Hold
10. Scomparto batterie

Guida all'uso

A. Primo approccio

- **Accensione / spegnimento e Playback**

Inserire le batterie e collegare la cuffia. Premere e tenere premuto ►/|| per qualche secondo fino a quando lo schermo LCD non si accenderà. Premere ►/|| di nuovo per cominciare ad ascoltare musica. Per spegnere premere e tenere premuto ►/|| fino a quando la scritta “Shut Down” non si accenderà.

- **Mettere in pausa**

Durante il playback (riascolto), premere ►/|| per mettere in pausa. Ripremere il tasto per ricominciare l'ascolto.

- **Brano precedente o successivo**

Muovere la levetta funzioni in su o in giù per ascoltare il brano precedente o quello successivo.

- **Fast Forward / Rewind**

Muovere e tenere premuto la levetta funzioni in su o in giù per andare avanti o indietro.




- **Controllo volume**

Premere + per aumentare o – per diminuire il volume.



- **Tasto Hold (bloccatasti)**

Muovere il tasto Hold seguendo la direzione della freccia per bloccare tutte le funzioni.

- **Ripetere una sezione di un brano continuamente**

Premere  mentre si sta ascoltando un brano per marcare l'inizio della sezione che si vuole ripetere (A). Premere nuovamente  alla fine della sezione (B). La sezione (A→B) verrà ripetuta continuamente. Per cancellare l'operazione premere nuovamente . Il brano verrà fatto sentire oltre la fine della sezione marcata (B).

- **Registrazione la voce**

Per cominciare a registrare, premere e tenere premuto  fino a quando la scritta "REC" non si illuminerà. Premere nuovamente  per terminare la registrazione. Il brano registrato sarà automaticamente salvato come file WAV. Per riascoltarlo premere ►/||.

B. Accedere al menu

1. **Menu Lingua**

Premere e tenere premuta la levetta Funzioni verso l'interno per alcuni secondi per accedere al Menu Lingua. Muovere la levetta per selezionare Inglese o Cinese semplificato e premere per confermare. Per uscire premere nuovamente la levetta Funzioni verso l'interno.

2. **Menu Funzioni**

Premere una volta la levetta Funzioni verso l'interno per entrare nel Menu Funzioni. Muovere la levetta per selezionare le seguenti funzioni e premere ►/|| per confermare o per accedere alla selezione. Per uscire premere nuovamente la levetta Funzioni.

MUSIC → VOICE → EQ (Equalizer) → REPEAT → DELETE → DELETE ALL → PREVIEW → CONTRAST → MEMORY → BACKLIGHT → SHUTDOWN

- **MUSICA (MUSIC)**

Per ascoltare file MP3 e WMA.

- **VOCE (VOICE)**

Per riascoltare file audio WAV e registrazioni della voce.

- **EQUALIZZATORE (EQ)**

Muovere le levetta Funzioni per selezionare il tipo di EQ desiderata.

ROCK → JAZZ → CLASSICA (CLASSIC) → POP → NORMALE (NORMAL)

- **RIPETI (REPEAT)**

Muovere la levetta Funzioni per selezionare le seguenti funzioni

~ ONE : ripete lo stesso brano continuamente

~ ALL : ripete tutti i brani continuamente

~ SHUFFLE : propone i brani in sequenza a caso

~ REP SHUFFLE : propone i brani in una sequenza a caso e la ripete continuamente

~ NORMAL : propone i brani nella sequenza originaria

- **CANCELLA (DELETE)**

Muovere la levetta Funzioni per selezionare il file che si intende cancellare. Premere ►/ **II** per confermare.

- **CANCELLA TUTTI (DELETE ALL)**

Per cancellare tutti i file, premere ►/ **II** per confermare.

- **ANTEPRIMA (PREVIEW)**

I primi 10 secondi di ogni brano vengono proposti ad uno ad uno.

- **CONTRASTO (CONTRAST)**

Per selezionare il contrasto dello schermo LCD, muovere la levetta funzioni e premere ►/ **II** per confermare.

- **MEMORIA (MEMORY)**

Visualizza la memoria totale e la quella rimanente.

- **LUCETTA (BACKLIGHT)**

Muovere la levetta Funzioni per programmare lo spegnimento automatico della lucetta dello schermo LCD dopo ogni operazione.

5 secondi (5 secs) → 10 secondi (10 secs) → Sempre accesa (Always On) → Disattivata (Disable)

- **SPEGNIMENTO (SHUTDOWN)**

Muovere la levetta Funzioni per programmare lo spegnimento automatico del Player.

1 minuti (1 min) → 2 minuti (2 mins) → 5 minuti (5 mins) → 10 minuti (10 mins) → Disattivato (Disable)

**** Nota Importante ****

Se il Player non funziona regolarmente, togliere e rimettere le batterie.

INSTALLAZIONE DEL DRIVER

- **Procedura di installazione per Window 98 / 98se**

1. Non colleghi **Boom'N Pro** al calcolatore
2. Inserire il CD-ROM ed esegua **SETUP**. Dopo la procedura di installazione, Ricominci il calcolatore.
3. Collegi **Boom'N Pro** al calcolatore con il cavo fornito del USB e Accensione.
4. Il computer troverà automaticamente **Boom'N Pro** e installerà i driver necessari
5. Dopo l'installazione si vedrà un'icona denominata "Removable Disk" (Disco removibile) in "My Computer" (Mio Computer).

- **Disinstallazione per Windows 98 / 98se**

1. Vada a Start → SigmaTel MSCN Audio Player → Uninstall
2. Segua i punti dello su-schermo per rimuovere il driver dal calcolatore.

- **Procedura di installazione per Windows Me / 2000 / XP**

1. Windows Me / 2000 / XP hanno già il driver necessario al loro interno.
2. Collegi **Boom'N Pro** al calcolatore con il cavo fornito del USB e Accensione.
3. Il computer troverà automaticamente **Boom'N Pro** e installerà i driver necessari
4. Dopo l'installazione si vedrà un'icona denominata "Removable Disk" (Disco removibile) in "My Computer" (Mio Computer).

TRASFERIRE FILE

1. Collegare **Boom'N Pro** al computer attraverso il cavo USB compreso. La scritta "READY" apparirà sul display.
2. Andare su "My Computer" e cliccare su "Removable Disk" per **Boom'N Pro**.
3. Prendere un file e metterlo all'interno di **Boom'N Pro**. La scritta "WRITING" apparirà sullo schermo LCD durante il trasferimento. Non scollegare il player fino a quando il trasferimento non sarà completato.
4. È possibile inoltre trasferire file dal player al computer. La scritta "READING" apparirà sullo schermo LCD durante il trasferimento. Non scollegare il player fino a quando il trasferimento non sarà completato.
5. **Boom'N Pro** può essere usato anche come Disco di Immagazzinaggio (USB FLASH STORAGE DISK) e questo vi permette di creare file in qualsiasi formato e salvarle nel player.

**** Nota Importante ****

- **Boom'N Pro** può essere formattato ma tutti i dati al suo interno verranno persi. Cliccare su Inizio→Sigma Tel MSCN Audio Player→MSCN Format
- Una cartella denominata "VOICE" e dei file "SETTINGS.DAT" sono preinstallati nel player quando nuovo. La cartella "VOICE" serve per contenere i file WAV di registrazione voce. "SETTINGS.DAT" è usato per salvare le opzioni di menu preprogrammate. Entrambe possono essere cancellate usando la funzione cancella o nel processo di formattazione. Saranno comunque ricreati automaticamente.
- **Boom'N Pro** supporta file MP3 e WAV solamente in **ROOT Directory**.
- I brani vengono proposti nell'ordine in cui vengono trasferiti. Se un brano viene cancellato il brano successivo prende il suo posto.