

PROTON STICK

Portable USB FLASH Disk

Installation

Version 1.0

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

All the trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Produkt Leistungsmerkmale

Proton Stick ist ein Speichergerät für Desktop- und Notebook-Computer. Das Gerät verwendet einen USB-Port für die Datenübertragung und verfügt über eine große Speicherkapazität, ist jederzeit abnehmbar, sehr flach, und verfügt zudem über SICHERHEITS-Funktionen. Das Gerät ist kompatibel mit Plug-N-Play unter Windows 98 / 98se, Windows Me, Windows 2000 und Windows XP; Mac OS 8.6+ und Linux.

- USB-Schnittstelle kompatibel mit USB-Spezifikation 1.1
- Sicherheitspasswort
- Benötigt keine externe Stromversorgung
- USB-Port Plug-N-Play
- Einsatz und Installation sind problemlos
- Kompakt und leicht
- Unterstützt Win 98 / 98se, Win Me, Win 2000, Win XP, Mac OS 8.6+ und Linux
- Mit Schreibschutzschalter
- LED-Indikator für Betrieb-Ein und Funktion

Systemanforderungen

- **Hardware Anforderungen:**

IBM PC oder kompatibel; PC oder Notebook-Computer mit "Universal Serial Bus"-Schnittstelle (USB Version 1.0/1.1)

- **Betriebssystem Anforderungen:**

Windows 98, Windows 98se, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6+ und Linux

Treiberinstallation

• Installation unter Win 98 / 98se

~ Schließen Sie die *Proton Stick* **NICHT** an.

~ Führen Sie die CD-Treiberdiskette in das Laufwerk ein, und schreiben Sie "X:\Win98\Setup.exe" ("X" steht dabei für den Laufwerksbuchstaben.)

~ Klicken Sie auf "START".

~ Können Sie die *Proton Stick* am USB-Port des Computers anschließen, und Windows installiert nun automatisch den Gerätetreiber.

~ Anschließend finden Sie im Verzeichnis "MY COMPUTER" (MEIN COMPUTER) ein neues Bildzeichen für "REMOVABLE DISK" (WECHSELLAUFWERK). Sie können nun von hier auf die *Proton Stick* zugreifen.

~ Sie können nun alle Funktionen der *Proton Stick* zugreifen.

** Bitte lesen Sie die Abschnitte "UTILITIES" (ZUSATZFUNKTIONEN) der Schnellübersicht.

** Rufen Sie "Setup.exe" nochmals auf, und klicken Sie auf "UNINSTALL" (UNINSTAL) um die *Proton Stick* zu deinstallieren.

• Installation unter Win Me / Win 2000 / WinXP

WinME/Win2000/WinXP verfügen bereits über einen Treiber, der die *Proton Stick* unterstützt. Nachdem Sie die *Proton Stick* angeschlossen haben installiert Windows automatisch den korrekten Treiber. Befolgen Sie die Installationshinweise, und anschließend finden Sie im Verzeichnis "MY COMPUTER" (MEIN COMPUTER) ein Bildsymbol für "WECHSELLAUFWERK".

~ Sie können nun alle Funktionen der *Proton Stick* zugreifen.

** Bitte lesen Sie die Abschnitte "ZUSATZFUNKTIONEN" (UTILITIES) der Schnellübersicht.

** Rufen Sie "Setup.exe" nochmals auf, und klicken Sie auf "UNINSTALL" (UNINSTAL) um die *Proton Stick* zu deinstallieren.

Zusatzfunktionen

a. *mFormat.exe*

Verfügbare Funktionen:

- ~ Formatierung Schnell/Voll
- ~ Passwortschutz aktivieren
- ~ Zur Bootdiskette machen

- "mFormat.exe" wird für die Formatierungsart "QUICK "(SCHNELL) oder "FULL " (VOLL) verwendet. Das Programm ermöglicht zudem den SECURE Diskettenschutz und die BOOT-Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wählen Sie "QUICK "(SCHNELL) oder "FULL " (VOLL), um die **Proton Stick** zu formatieren, und klicken Sie auf "Start". Wir empfehlen den Einsatz der "QUICK" (SCHNELL) -Formatierung für die **Proton Stick**. Dadurch wird die Lebensdauer des Produktes verlängert.
- Von um die Scheibe in 2 zu verteilen schieben Sie den Stab um die Große Scheibe, zu justieren 1 und Scheibe 2. Für Windows 2000, müssen Sie Service-Satz 3 anbringen, um beide Scheiben zu erkennen.

** Die **Proton Stick** wurde bereits für den erstmaligen Einsatz formatiert.

- Wenn die Passwortfunktion beim Formatieren aktiviert wird, sie können das Passwort jederzeit mittels des Programms "Passid.exe" ändern.
- Wenn Sie die Option "Make Bootable Disk" (Boot-Diskette) wählen, dann kopiert **Proton Stick** die Systemdateien für den USB Bootvorgang nach der Formatierung. Das BIOS Ihres Computers muss den Start über USB-Geräte unterstützen damit Sie diese Funktion nutzen können. Nicht alle BIOS unterstützen diese Funktion. Bitte beachten Sie die Anleitung zu Ihrer Hauptplatine für Einzelheiten hierzu.

b. *Passid.exe*

- Führen Sie das Programm "Passid.exe" aus, um die Passwort-Verwaltungsfunktionen aufzurufen, und geben Sie dazu das korrekte Passwort an. Sie können nun anschließend das Passwort ändern. Diese Funktion wurde bereits für den Einsatz der **Proton Stick** aktiviert.
- Wenn die Passwortfunktion aktiviert ist, bleibt die **Proton Stick** nach dem Abtrennen vom Computer gesichert. D.h. Sie müssen beim erneuten Anschließen an den Computer das Diskettenpasswort erneut eingeben, damit Sie Zugriff auf die Daten auf der Diskette bekommen.
- Führen Sie das Programm "mFormat.exe" aus, und deaktivieren Sie diese Funktion, um den Passwortschutz zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass nach Anklicken von "Start" die **Proton Stick** formatiert wird, und alle Daten unwiederbringlich verloren gehen.