

# ***PROTON STICK***

**Portable USB FLASH Disk**

## ***Manuel d'installation***

Version 1.0

### Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

### Trademark Acknowledgments

All the trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

### Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

## **Caractéristiques du produit**

Le *Proton Stick* est un appareil de stockage pour ordinateur de bureau et ordinateur bloc-notes. Il utilise un port USB pour le transfert de données. Doté d'une grande capacité de stockage, il est amovible et très mince et muni de fonctions de SÉCURITÉ. Ce prêt-à-tourner est compatible avec Windows 98 / 98se; Windows Me; Windows 2000; Windows XP; Mac OS 8.6+ et Linux.

- Interface USB et en conformité avec la spécification USB 1.1
- Protection de mot de passe pour votre sécurité
- Aucune source d'alimentation électrique externe n'est requise
- Port USB prêt-à-tourner
- Facile à utiliser et à installer
- Compacte et léger
- Supporte Win 98 / 98se; Win Me; Win 2000; Win XP; Mac OS 8.6+ et Linux
- Muni d'un commutateur de protection à l'écriture
- Voyant d'activité vous indiquant les fonctions "Power On" (En marche) et "Processing" (En cours de traitement)

## **Configuration requise de l'ordinateur**

- **Matériel informatique:**  
IBM PC ou Compatible, PC ou ordinateur bloc-notes avec port USB (version 1.0/1.1)
- **Système d'exploitation:**  
Windows 98, Windows 98se, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6+ and Linux

## Installation du pilote

### • Procédure d'installation pour Win 98 / 98se

~ NE PAS brancher le *Proton Stick*.

~ Insérer le CD disque pilote et démarrer "X:\Win98\Setup.exe". (La lettre "X" se réfère au lecteur de CD que vous utilisé.)

~ Cliquer "Start".

~ Brancher maintenant le *Proton Stick* au port USB de l'ordinateur et Windows se chargera de l'installation du pilote automatiquement.

~ Vous trouverez dès lors le *Proton Stick* en cliquant sur l'icône "MY COMPUTER" (mon ordinateur) puis sur la nouvelle icône "REMOVABLE DISK" (disque amovible).

~ Vous pouvez maintenant accéder à toutes les fonctions de votre *Proton Stick*.

\*\* Veuillez lire également la section "UTILITIES" (utilitaires) de ce manuel d'installation.

\*\* Pour désinstaller le *Proton Stick*, envoyez la commande "Setup.exe" de nouveau puis cliquez sur "UNINSTALL" (désinstallation).

### • Procédure d'installation pour Win Me / Win 2000 / Win XP

Il y a un support pour le pilote *Proton Stick* dans Win Me / Win 2000 / Win XP. Branchez le *Proton Stick* et Windows installera automatiquement le pilote. Suivez simplement la procédure à l'écran et vous trouverez ensuite l'icône "REMOVABLE DISK" sous "MY COMPUTER".

~ Vous avez maintenant accès à toutes les fonctions de *Proton Stick*.

\*\* Veuillez lire également la section "UTILITAIRES" de ce manuel d'installation.

\*\* Pour désinstaller *Proton Stick*, débranchez-le du port USB.

## Utilitaires

### *a. mFormat.exe*

Options disponibles:

- ~ Formatage rapide (Quick) / complet (Full)
- ~ Activation de la protection par mot de passe
- ~ Permettre l'amorçage du disque

- “mFormat.exe” est utilisé pour formater le **Proton Stick** de façon “QUICK” (RAPIDE) ou “FULL” (COMPLÈTE). Il vous permet aussi d'activer ou de désactiver les fonctions “SECURE Protection” (Protection sécuritaire) et “BOOTABLE” (permet l'amorçage).
- Pour formater le **Proton Stick**, sélectionnez “QUICK” (formatage rapide) ou “FULL” (formatage complet) et cliquez sur “Start” (démarrer). Nous vous recommandons d'utiliser l'option de formatage rapide pour prolonger la durée de vie de votre **Proton Stick**.
- Pour diviser le disque dans 2, glissez la barre pour ajuster la taille du disque 1 et du disque 2. Pour Windows 2000, vous devez installer le paquet 3 de service pour identifier les deux disques.

\*\* Notez que **Proton Stick** a déjà été formaté en vue de votre première utilisation.

- Si vous avez activé la fonction de mot de passe, modifiez votre mot de passe avec la commande “Passid.exe”.
- Si l'option “Make Bootable Disk” (permettre l'amorçage du disque) est sélectionnée, **Proton Stick** copiera quelques fichiers de système pour l'amorçage USB, après formatage. Cette fonction d'amorçage USB requiert cependant le support du BIOS (n'est pas supportée par tous les BIOS). Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur de BIOS pour plus d'information.

### *b. Passid.exe*

- Pour accéder à la fonction de mot de passe de **Proton Stick**, envoyez la commande “Passid.exe” puis tapez votre mot de passe. Vous pouvez y modifier votre mot de passe au besoin. Cet utilitaire a été groupé à **Proton Stick** pour en faciliter l'accès.
- Quand la fonction de mot de passe est activée, le **Proton Stick** s'auto-verrouille après avoir été débranché de votre ordinateur. Quand vous le brancherez de nouveau, vous devrez taper votre mot de passe pour accéder à son contenu.
- Pour désactiver la fonction de mot de passe, envoyez la commande “mFormat.exe” et suivez les instructions. Veuillez noter que lorsque vous cliquerez sur “Start” (démarrer), le **Proton Stick** sera formaté et toutes les données seront effacées.