

PROTON STICK

Portable USB FLASH Disk

Manuale di installazione

Version 1.0

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

All the trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Caratteristiche del prodotto

Proton Stick è un sistema di immagazzinazione dati per computer desktop e portatili. Il sistema usa la porta USB per il trasferimento dei dati: dispone di un'alta capacità di immagazzinazione, è removibile e di dimensioni ridotte. Compatibile Plug-N-Play con Windows 98 / 98se, Windows Me, Windows 2000, Windows XP; Mac OS 8.6 e superiore e Linux.

- Interfaccia USB e conforme alla specifica 1.1 di USB
- Protezione con Password di sicurezza
- Non necessita di nessuna alimentazione esterna
- Porta USB Plug-N-Play
- Facile da usare ed installare
- Compatto e leggero
- Supporta Win 98 / 98se, Win Me, Win 2000, Win XP; Mac OS 8.6 e superiore e Linux
- Con interruttore Protezione Scrittura
- Luce LED, Acceso e In Uso

Requisiti di Sistema

- **Requisiti di Hardware:**

PC IBM o compatibile, PC o computer portatile Notebook con Porta Seriale Universale (USB versione 1.0/1.1)

- **Requisiti del Sistema Operativo:**

Windows 98, Windows 98se, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 e superiore e and Linux

Installazione del driver

• Procedura di installazione per Win 98 / 98se

- ~ NON collegare *Proton Stick* al computer
- ~ Inserire il CD nel driver e far partire “X:\Win98\Setup.exe”. (La lettera ‘X’ si riferisce alla ubicazione del CD.)
- ~ Clicca su ‘ START’
- ~ Collegare *Proton Stick* al computer attraverso la porta USB e Windows farà partire automaticamente l’installazione del driver.
- ~ Successivamente, nella cartella ‘My computer’ troverai una nuova icona denominata ‘REMOVABLE DISK (disco removibile)’. Questa è l’ubicazione di *Proton Stick*.
- ~ Adesso potrai usare tutte le funzioni che sono previste da *Proton Stick*
- ** Leggi inoltre ‘UTILITIES(UTILITÀ)’ nel file di referenza di questo programma di installazione
- ** Per disinstallare *Proton Stick*, fai partire di nuovo ‘Setup.exe’ e clicca su ‘UNINSTALL (disinstalla)’

• Procedure di installazione per Win Me / Win 2000 / Win XP

- Win Me / Win 2000 / Win XP presentano un driver di supporto per *Proton Stick*. Dopo aver collegato *Proton Stick*, Windows farà partire automaticamente l’installazione del driver. Semplicemente segui la procedura e alla fine nella cartella ‘My Computer’ troverai una nuova icona denominata ‘REMOVABLE DISK’
- ~ Adesso potrai usare tutte le funzioni che sono previste da *Proton Stick*
 - ** Leggi inoltre ‘UTILITIES (UTILITÀ)’ nel file di referenza di questo programma di installazione
 - ** Per disinstallare *Proton Stick*, stacca il collegamento con la porta USB

Utilità

a. mFormat.exe

Opzioni disponibili:

- ~ Formato pieno/veloce
- ~ Abilita funzione di protezione con password di sicurezza
- ~ Abilita il booting del disco

- “mFormat.exe” è usata per formattare il **Proton Stick** in formato ‘FULL (PIENO)’ o ‘QUICK (VELOCE)’, inoltre ti permette di abilitare o disabilitare la funzione di Protezione Sicura e di Booting.
- Per formattare **Proton Stick**, scegli ‘QUICK (VELOCE)’ o ‘FULL (PIENO)’ e clicca su ‘Start’. Raccomandiamo di usare il formato QUICK con **Proton Stick**, in quanto allungherà la vita del prodotto.
- Per dividere il disc in 2, faccia scorrere la barra per registrare il formato del disc 1 e del disc 2. Per Windows 2000, dovete installare il pacchetto 3 di servizio per riconoscere entrambi i disc.

** **Proton Stick** è già stato formattato per il primo uso.

- Se la funzione ‘Password’ è abilitata, dopo aver formattato, puoi modificare la password usando il file ‘Passid.exe’.
- Se la funzione ‘Booting’ del disco è selezionata, **Proton Stick** copierà alcuni file di booting per USB dopo la formattazione. Questo booting di USB è una funzione richiesta dalla mainboard del supporto BIOS. Non tutte le mainboard BIOS hanno questo supporto. Richiedi i dettagli al fornitore della tua mainboard.

b. Passid.exe

- Per accedere alla funzione PASSWORD per **Proton Stick**, fai partire “Passid.exe” e inserisci la password corretta. Potrai modificare la password da qui. Questa Utilità è già stata inserita in **Proton Stick** per essere usata giornalmente.
- Quando la funzione PASSWORD è abilitata, dopo aver staccato **Proton Stick** dal computer, si chiuderà automaticamente. Quando il collegamento verrà ristabilito, verrà richiesta la password per l’accesso.
- Per disabilitare la funzione password, far partire “mFormat.exe” e disabilitare la funzione. Notare che quando si cliccherà su ‘START (INIZIO)’, il **Proton Stick** verrà formattato e tutti i dati al suo interno andranno persi.