

# ***PROTON STICK***

**Portable USB FLASH Disk**

## ***Manual de Instalação***

Version 1.0

### Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

### Trademark Acknowledgments

All the trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

### Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

## **Características Importantes**

*Proton Stick* é um equipamento para armazenamento de dados para computadores de secretária e portáteis. Utiliza a entrada USB para a transferência de dados; com uma grande capacidade de armazenamento, removível e fino, e ainda com medidas de SEGURANÇA. É 'Plug and Play' e compatível com Windows 98 / 98se; Windows Me; Windows 2000; Windows XP; Mac OS 8.6+ e Linux.

- Com interface USB e compatível com a Especificação USB 1.1
- Protecção de Segurança com Palavra-Chave
- Não necessita de alimentação eléctrica externa
- Ligação USB 'Plug and Play'
- Fácil de usar e de instalar
- Leve e compacto
- Suporta Win 98 / 98se; Win Me; Win 2000; Win XP; Mac OS 8.6+ e Linux
- Com Patilha de Protecção de Escrita
- Indicador LED – Alimentação e Processamento

## **Requisitos Mínimos**

- **Requisitos de Hardware:**

Compatível com IBM PC, PC ou Computadores Portátil com a versão 1.0/1.1 do USB

- **Requisitos do Sistema Operativo:**

Windows 98, Windows 98se, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6+ e Linux

## Instalação dos Drivers

### • Passos para Instalação em Win 98 / 98se

~ NÃO ligue o *Proton Stick* ao computador.

~ Insira a CD com os drivers e execute “X:\Win98\Setup.exe”. (A letra “X” refere-se à localização da CD com os drivers.)

~ Clique em “START”.

~ Ligue o *Proton Stick* ao computador na porta USB e o Windows instalará o drivers automaticamente.

~ De seguida, no “MY COMPUTER” (O MEU COMPUTADOR) encontrará um ícone “REMOVABLE DISK” (DISCO REMOVÍVEL). Esta será a localização do *Proton Stick*.

~ Agora terá ao seu alcance todas as funcionalidades incluídas no *Proton Stick*.

\*\* Por favor leia também o ponto “UTILITIES” (FUNCIONALIDADES) neste manual de instalação.

\*\* Para “Uninstall” (Desinstalar) o *Proton Stick*, corra o “Setup.exe” mais uma vez e escolha “UNINSTALL” (DESINSTALAR).

### • Passos para Instalação em Win Me / Win 2000 / Win XP

Existem drivers de suporte para o *Proton Stick* no Win Me / Win 2000 / Win XP. Depois de ligar o *Proton Stick* ao seu computador, o Windows irá automaticamente instalar os drivers. Siga os passos de instalação e, no final, encontrará o ícone “REMOVABLE DISK” (DISCO REMOVÍVEL) no “MY COMPUTER” (O MEU COMPUTADOR).

~ Agora terá ao seu alcance todas as funcionalidades incluídas no *Proton Stick*.

\*\* Por favor leia também o ponto “UTILITIES” (FUNCIONALIDADES) neste manual de instalação.

\*\* Para “Uninstall” (Desinstalar) o *Proton Stick*, simplesmente desligue-o da entrada USB.

## **Funcionalidades**

### **a. mFormat.exe**

Opções Disponíveis:

- ~ Formatação Rápida / Total
- ~ Protecção de Segurança com Palavra-Chave
- ~ Activar Funcionalidade de Arranque

- O “mFormat.exe” é utilizado para formatar o **Proton Stick** totalmente ou rapidamente. Também permite ligar ou desligar a Protecção de SEGURANÇA e a funcionalidade de ARRANQUE.
- Para formatar o **Proton Stick**, escolha “QUICK” (RÁPIDA) ou “FULL” (TOTAL) e clique em “START” (COMEÇAR). Recomenda-se o uso da formatação “QUICK” (RÁPIDA) do **Proton Stick**, pois prolongará a vida do produto.
- Para dividir o disco em 2, deslize a barra para ajustar o tamanho do disco 1 e do disco 2. Para Windows 2000, você necessita instalar o bloco 3 do serviço para reconhecer ambos os discos.

\*\* O **Proton Stick** já foi formatado para a primeira utilização.

- Se a “Password Feature” (Protecção de Segurança com Palavra-Chave) estiver activa, poderá alterar essa mesma palavra-chave através da função “Passid.exe”.
- Se a “Make Bootable Disk” (Funcionalidade de Arranque) estiver activa, o **Proton Stick** copiará alguns ficheiros de sistema para que possa arrancar através do USB depois da formatação. Esta opção de arranque através do USB só é possível com o suporte do BIOS da placa-mãe. Nem todos os BIOS das placas-mães suportam esta funcionalidade. Por favor consulte o fabricante da sua placa-mãe para detalhes.

### **b. Passid.exe**

- Para aceder ao programa de palavras-chave do **Proton Stick**, corra a função “Passid.exe” e escreva a palavra-chave correcta. Poderá também modificar a palavra-chave aqui. Esta utilidade faz parte do **Proton Stick** e poderá ser usada diariamente.
- Quando a palavra-chave está activa, depois de desligar o **Proton Stick** do computador, este ficará trancado. Quando ligado outra vez, será pedida a palavra-chave para ganhar acesso.
- Para desactivar a funcionalidade da palavra-chave, corra “mFormat.exe” e desactive-a. Note que ao pressionar “START” (COMEÇAR) o **Proton Stick** será formatado e todos os dados serão apagados.