

PROTON STICK

Portable USB FLASH Disk

Manual de Instalación

Version 1.0

Disclaimer

The manufacturer makes no representations or warranties, expressed, statutory or implied, regarding the fitness or merchantability of this product for any particular purpose. Further, the manufacturer is not liable for any damages, including but not limited to, lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising out of the use of this product. The manufacturer also reserves the right to make any improvements or modifications to the product described in this manual at any time, without notice of these changes.

Trademark Acknowledgments

All the trademarks and registered trademarks mentioned in this manual are the property of their respective holders and are hereby acknowledged.

Copyright

This manual may not be copied, photocopied, transmitted, or translated into language or computer language, in any form, or by any means, in whole or in part, without the prior written consent by the Manufacturer.

(c) Copyright 2003. All rights reserved.

Manual Version 1.0

Information in this manual is subject to change without notice.

Características del Producto

Proton Stick es un dispositivo de almacenamiento para ordenadores y agendas electrónicas. Extraíble y delgado, utiliza un puerto USB para la transferencia de información, con gran capacidad de memoria mas unas características de SEGURIDAD. Plug-N-Play compatible con Windows 98 / 98se; Windows Me; Windows 2000; Windows XP; Mac OS 8.6+ y Linux.

- Interface USB que cumple con las especificaciones USB 1.1
- Protección de contraseña de seguridad
- No necesita fuente de energía externa.
- Puerto USB Plug-N-Play
- Fácil de utilizar e instalar
- Compacto y ligero
- Compatible con Win 98 / 98se; Win Me; Win 2000; Win XP; Mac OS 8.6+ y Linux
- Con interruptor de Protección de Escritura (Write-Protect)
- Indicador LED – Activación y Procedimiento

Requisitos del Sistema

- **Requisitos del Hardware:**

Ordenador IBM o compatible, Ordenador o agenda electrónica con puerto Universal serial Bus (versión USB 1.0 / 1.1)

- **Requisitos del Sistema Operativo:**

Windows 98, Windows 98se, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6+ y Linux

Instalación del Driver

• Procedimiento de Instalación para Win 98 / 98se

~ NO conectar *Proton Stick*.

~ Introducir el CD del driver y activar el programa "X:\Win98\Setup.exe". (La letra "X" se refiere a la posición de la unidad de CD)

~ Haz Clic en "START".

~ Conecte *Proton Stick* al Puerto USB del ordenador, y Windows instalará el driver automáticamente.

~ Seguidamente, en la sección "MY COMPUTER" encontrará un Nuevo icono "REMOVABLE DISK" (DISCO EXTRAÍBLE). Esta es la posición de *Proton Stick*.

~ Ahora podrá acceder a todas las características suministradas por *Proton Stick*.

** Por favor, lea también la sección "UTILITIES" (UTILIDADES) en estas referencias rápidas de instalación

** Para desinstalar *Proton Stick*, active otra vez "Setup.exe" y haga clic en "UNINSTALL".

• Procedimiento para la instalación de Win Me/Win 2000/Win XP

Los programas Win ME / Win 2000 / Win XP disponen de un soporte de driver DOOL DISK. Después de conectar *Proton Stick* Windows instalará automáticamente el driver. Simplemente siga el procedimiento de instalación, y en la sección "MY COMPUTER" encontrará un nuevo icono "REMOVABLE DISK" (DISCO EXTRAÍBLE).

~ Ahora podrá acceder a todas las características disponibles en *Proton Stick*.

** Por favor, lea la sección "UTILITIES" (UTILIDADES) en esta referencias rápidas de instalación.

** Para "Desinstalar" *Proton Stick*, desconecte del Puerto USB.

Utilidades

a. mFormat.exe

Opciones disponibles:

- ~ Formato Rápido / Completo
- ~ Activar la característica de Protección Segura de Contraseña.
- ~ Hacer que el disco sea cargable/Bootable

- “mFormat.exe” es utilizado para formatear el **Proton Stick** en el estilo “QUICK” (RAPIDO) o “FULL” (COMPLETO). También, le permite activar o desactivar las características de Protección SEGURA y CARGABLE/BOOTABLE.
- Para formatear **Proton Stick**, seleccione “QUICK” (RAPIDO) o “FULL” (COMPLETO) y haga clic en “Start”. Para alargar la vida del producto, se recomienda utilizar el formato “QUICK” (RAPIDO) para **Proton Stick**.
- Para repartir el disco en 2 resbale la barra para ajustar el tamaño el disco de, 1 y el disco 2. Para Windows 2000, usted necesita instalar el paquete 3 del servicio para reconocer ambos discos.

** **Proton Stick** ya ha sido formateado para ser utilizado por primera vez.

- Si la característica de contraseña “Password Feature” es activada, podrás modificar a contraseña en “Passid.exe”.
- Si se selecciona “Make Bootable Disk”, **Proton Stick** copiará algunas carpetas de sistema para cargar USB después de formatear. Esta función de cargar el USB necesita el soporte de un mainboard BIO. No todos los mainboard BIOS disponen de este soporte. Por favor compruebe con su distribuidor de mainboard para más información.

b. Passid.exe

- Para acceder a la característica de contraseña para **Proton Stick**, active “Passid.exe” y de entrada a la contraseña correcta. Ahora podrá modificar la contraseña. Esta utilidad ha sido incorporada en **Proton Stick** para su uso diario.
- Cuando la característica de contraseña es activada, después de desconectar **Proton Stick** del ordenador, se cerrará por sí sola. Cuando se vuelve a conectar volverá a requerir la contraseña de acceso.
- Para desactivar la característica de contraseña, active “mFormat.exe” y desactive esta característica. Por favor, tome nota que cuando se haga clic en “Start”, **Proton Stick** será formateado y toda la información se perderá.